



11-6000-9893

ventas@energen.com.ar

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: Para poner en marcha la unidad en forma automática (sin necesidad de un operador) por tres eventos: 1) corte general de las tres fases, 2) por falta de una fase, 3) por baja tensión. Además, las siguientes funciones:

- Monitoreo trifásico de tensión (regulable)
- Temporizado de lectura de falla en red (regulable)
- Seis intentos de arranque (regulables en cantidad de duración)
- Temporizado de entrada de contactor de grupo electrógeno (regulable)
- Temporizado de lectura del retorno del suministro exterior (regulable)
- Alarmas por temperatura y presión de aceite que detienen el motor y con indicación de falla en el panel.
- Indicador de baja tensión en batería.
- Pulsador de prueba del sistema.
- Posibilidad de operación manual ante un eventual service.
- Posee cargador automático de batería.
- También conexionado monofásico.
- Protección por batería invertida.
- Gabinete marca **GENROD**.
- Contactores marca **ABB-TUBIO**
- Logica **DATAKOM**
- GARANTIA 2 AÑOS.

