



IMPORTA Y DISTRIBUYE: **AKAN S.A.** AV. BELGRANO 2804 DON TORCUATO (1611)
BUENOS AIRES . ARGENTINA . C.U.I.T.: 30-70813000-8 . HECHO EN CHINA
WWW.DAIHATSUHERRAMIENTAS.COM.AR



MANUAL DE USUARIO
**SIERRA
MULTICORTE
OSCILANTE
INALÁMBRICA**
HI-SM020 Y HI-SM020K

20V
HIGH
TECH **LI-ION**

HI LÍNEA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DAIHATSU

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO DE LA LÍNEA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DAIHATSU®
LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR LA HERRAMIENTA.

ÍNDICE

| | |
|----------------------------------|----|
| PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO | 3 |
| NORMAS DE SEGURIDAD | 3 |
| DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES | 5 |
| PREPARACIÓN PARA TRABAJAR | 6 |
| INSTRUCCIONES DE USO | 7 |
| MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE | 9 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 9 |
| GARANTÍA | 10 |

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS



ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones del manual.



Desconecte la alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento o reparación.



Proteja la herramienta de la lluvia y de la humedad.



Este símbolo, ubicado antes de un comentario de seguridad, indica, advertencia o peligro. Ignorar el aviso de seguridad puede provocar un accidente para el usuario o para terceros. Para limitar el riesgo de electrocución seguir siempre las recomendaciones indicadas.



Utilizar guantes, gafas, protectores auditivos y respiratorios mientras se emplea la máquina.



No permita que los niños se acerquen a la herramienta.



No tirar los aparatos eléctricos junto con la basura doméstica. Por favor reciclar cuando existan instalaciones para ello. Consultar con su autoridad local para obtener información sobre reciclaje.



Corriente continua



Corriente alterna



Batería de Litio



Protección Clase II



Protección de electrodomésticos



Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para desechar la máquina, póngase en contacto con el sector de Cuidado del Medio ambiente de su municipio. Ellos le indicarán que hacer con la unidad para su reciclaje seguro.

LÍNEA DE BATERÍAS Y CARGADORES ORIGINALES DAIHATSU®



CARGADOR RÁPIDO 21,5V
HI-CA2024



BATERÍA 20V 2.0AH
HI-BAT2020



BATERÍA 20V 4.0AH
HI-BAT2040

| BATERÍAS | HI-BAT2020 | HI-BAT2040 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| VOLTAJE | 220 V ~ [Lithium] | 220 V ~ [Lithium] |
| CAPACIDAD (L-I-ON) | 2000 mAh | 4000 mAh |
| POTENCIA | 40 WH | 80 WH |
| PESO | 0,41 KG | 0,74 KG |

| CARGADOR RÁPIDO | HI-CA2024 |
|---------------------|---|
| ENTRADA | 220 V AC |
| FRECUENCIA | 50 HZ |
| SALIDA | 21,5 V |
| CORRIENTE DE SALIDA | 2,4 AH |
| POTENCIA DE ENTRADA | 65 W |
| TIPO DE PROTECCIÓN | CLASE II |
| TIEMPO DE CARGA | HI-BAT2020 ~ 60 MIN HI-BAT2040 ~ 120 MIN |
| PESO | 0,4 KG |

20V HIGH TECH LI-ION

UTILICE SIEMPRE BATERÍAS Y CARGADORES ORIGINALES DAIHATSU®.
PROLONGUE LA VIDA ÚTIL DE SU HERRAMIENTA
Y EVITE DAÑOS INNECESARIOS.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

LA GARANTÍA PODRÍA QUEDAR ANULADA DE NO HABER RESPETADO LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL

| GARANTÍA | |  |
|---|-----|--|
| GUARDE ESTA HOJA PARA FUTURA REFERENCIA | | |
| <p>Ésta GARANTÍA tiene validez por 12 MESES para reponer la o las partes que a su juicio, y determinado por el Servicio Técnico Oficial, presenten defectos de material o de armado, habiendo sido usada la máquina siguiendo las especificaciones técnicas indicadas en el respectivo manual. El departamento Técnico se reserva el derecho de desconocer la garantía si la máquina ha sido mal usada o maltratada o intentado reparar por terceros; no reconoce otra garantía verbal o escrita, no siendo la que se encuentra en el manual acompañando a la Sierra Multicorte Oscilante Inalámbrica.</p> <p>No serán consideradas en garantía todas aquellas partes que hubieran sufrido desgaste por el uso normal. Para hacer efectiva ésta garantía es indispensable remitir la unidad completa entendiéndose ésta con su equipo original de fábrica a nuestro CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO con los gastos de transporte a cargo del cliente.</p> <p>ES INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COMPRA PARA QUE ÉSTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ.</p> | | |
| GARANTÍA POR 12 MESES | | |
| Fecha de compra | / / | Factura n° |
| Apellido y nombre o razón social comprador | | |
| Dirección | | Cód. Postal |
| Ciudad | | Provincia |
| Herramienta - Modelo | | |
| N° de serie | | Firma vendedora |
| GARANTÍA POR 12 MESES | | |
| Fecha de compra | / / | Factura n° |
| Apellido y nombre o razón social comprador | | |
| Dirección | | Cód. Postal |
| Ciudad | | Provincia |
| Herramienta - Modelo | | |
| N° de serie | | Firma vendedora |

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Esta **Sierra Multicorte Oscilante Inalámbrica** ha sido manufacturada bajo estrictos estándares de calidad. Se trata de una herramienta fácil de emplear y que, con el debido cuidado, le brindará varios años de servicio. Para obtener un mejor rendimiento de la herramienta hemos redactado el presente manual de instrucciones, téngalo en cuenta cada vez que le surja alguna duda sobre su uso. También le solicitamos especial atención a las normas de seguridad.

NORMAS DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS, LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE.

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- Mantenga limpia e iluminada el área de trabajo. Las áreas desordenadas y oscuras propician los accidentes.
- Evite trabajar en ambientes peligrosos.
- No exponga su herramienta a la lluvia ni la utilice en lugares húmedos.
- Tampoco utilice su herramienta en atmósferas explosivas (con líquidos, gases o sustancias inflamables).
- Retire del área de trabajo materiales o residuos que puedan incendiarse con chispas.
- Evite utilizar herramientas eléctricas en presencia de terceros, de mascotas y especialmente niños para evitar distracciones.
- Proteja a los demás en el área de trabajo.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Esta herramienta funciona con batería, pero la misma debe ser cargada con un cargador conectado a la red eléctrica, con lo cual debe estar enchufado a un tomacorriente correctamente instalado de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas vigentes. Nunca retire la clavija de conexión a tierra ni modifique el enchufe. No use adaptadores. Consulte a un electricista capacitado si tiene dudas para asegurar que el tomacorriente esté correctamente conectado a tierra. Si el cargador sufriera alguna falla eléctrica, la conexión a tierra proporciona una trayectoria de baja resistencia para que el usuario no quede expuesto a la electricidad.
- Protéjase contra descargas eléctricas. Evite el contacto personal con superficies "a tierra" tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.
- Use un interruptor para conexiones fallidas "a tierra" (GFCI) para reducir el riesgo de una descarga.
- No exponga el cargador a la lluvia ni a la humedad.
- No maltrate el cable de alimentación. Nunca tire del cable para desconectarlo.
- Mantenga el cable lejos de calefacción, bordes afilados o cualquier objeto en movimiento. Reemplace inmediatamente cualquier cable dañado. Los cables dañados aumentan el riesgo de electrocución.

SEGURIDAD PERSONAL

- Permanezca alerta, controle lo que está haciendo y utilice el sentido común cuando emplee una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo el efecto de drogas, alcohol o medicamentos.
- Un momento de descuido mientras se opera una herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales graves.
- Evite el encendido por accidente. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de energía o antes de levantar o transportar la herramienta.
- **ADVERTENCIA: NUNCA** debe transportar herramientas eléctricas con el dedo apoyado en el interruptor o conectar la batería con el interruptor en la posición de encendido, evite accidentes.
- Retire las clavijas de ajuste o llaves de tuercas antes de encender la herramienta. Una llave o clavija de ajuste que se deje conectada a una pieza giratoria de la herramienta pueden provocar lesiones en el usuario.
- No trabaje en posiciones incómodas. Conserve el equilibrio y manténgase parado correctamente en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Utilice vestimenta adecuada.

da. No use ropas holgadas ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas giratorias. Las ropas holgadas, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento. • Sujete la máquina por las superficies de agarre aisladas al realizar trabajos en los que la herramienta pueda entrar en contacto conductores eléctricos ocultos dentro del material que se encuentre trabajando. El contacto de la herramienta con conductores de baja tensión puede hacer que las partes metálicas de la máquina provoquen una descarga eléctrica. • Asegure la pieza de trabajo fijándola con algún dispositivo de sujeción. • Antes de depositar la herramienta debe esperar a que se detenga completamente. De otro modo puede engancharse en cualquier elemento suelto o en la ropa de trabajo y hacerle perder el control de la misma.

USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

• Asegure el trabajo. Use pinzas, sujetadores u otros medios prácticos para asegurar el trabajo. De esta manera tendrá ambas manos libres para operar y controlar la herramienta. • No fuerce su herramienta. Desarrollará su trabajo mejor y más eficazmente si la opera dentro del rango para el que está diseñada. • No utilice una herramienta o accesorio para hacer trabajos para los que no está diseñada ni recomendada.

REGLAS ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA SIERRAS OSCILANTES

• Mantenga sus manos alejadas del área de corte. Siempre mantenga una mano en la carcasa del motor. • **NUNCA** coloque su mano debajo de la pieza de trabajo. • **NUNCA** intente retirar el material cortado mientras la cuchilla esta en movimiento. • **NUNCA** sostenga la pieza a ser cortada con sus manos o usando sus piernas como apoyo. • Asegure la pieza de trabajo a una plataforma estable. • Sostenga la herramienta por las superficies de agarre aislantes cuando realice operaciones donde la sierra pueda entrar en contacto con cables ocultos. • Siempre utilice las cuchillas del tamaño y forma recomendadas.

SEGURIDAD CONTRA VIBRACIONES

Esta herramienta vibra durante su uso. La exposición prolongada a la vibración puede causar lesiones físicas temporales o permanentes, particularmente en manos, brazos y espalda. **Para reducir el riesgo de lesiones relacionadas con vibraciones siga las siguientes instrucciones:**

1. Cualquier persona que use herramientas vibratorias regularmente o por un período prolongado de tiempo debe ser examinado por un médico y hacerse chequeos regulares para asegurar que los problemas de salud no sean causados por el uso de la herramienta. **2.** Mujeres embarazadas o personas que tienen problemas de circulación sanguínea, lesiones previas en manos, trastornos de equilibrio, diabetes o enfermedad de Raynaud no deben utilizar esta herramienta. **3.** En el caso de manifestar síntomas relacionados con el uso de máquinas vibratorias tales como hormigueo, entumecimiento y dedos blancos o azules, recurra inmediatamente a su médico. **4.** No fume durante el uso de la máquina. La nicotina reduce el suministro de sangre a las manos y los dedos. **5.** Use guantes adecuados ya que ayudan a reducir el efecto de vibración. **6.** Agarre la herramienta lo más levemente posible (sin perder el control seguro de ella). No ejerza presión sobre la máquina. Deje que haga su trabajo. **7.** Para reducir la vibración sostenga la herramienta como se explica en este manual. Si se producen vibraciones extrañas o exageradas, detenga su uso de inmediato.

SEGURIDAD ESPECÍFICA DE LAS BATERÍAS

• **NO INTENTE NUNCA ABRIR LA BATERÍA.** Puede provocar un cortocircuito. • Una batería en mal estado puede emanar vapores tóxicos nocivos para la salud. • Es muy importante utilizar baterías en buen estado. En caso de detectar dichos vapores, ventile el lugar de trabajo y reemplace la batería por una en condiciones. • Cargue la batería cuando la herramienta se detenga o funcione de manera lenta. • Utilice solo baterías de repuesto originales DAIHATSU. • Deseche las baterías cuando estas hayan alcanzado el límite de su vida útil. • Cuando no la utilice recomendamos colocar una cinta adhesiva en los contactos para evitar cortocircuitos. • Nunca abra la batería. • Para no provocar daños al medio ambiente o la salud reciclela responsablemente.

CONSEJOS PARA UN USO ÓPTIMO DE LA HERRAMIENTA

• Sujete la pieza de trabajo con un dispositivo de sujeción. • Encienda la máquina y espere hasta que haya alcanzado su velocidad máxima. • Coloque la herramienta sobre la pieza a trabajar. • Mueva lentamente la máquina y no aplique demasiada presión, deje que la misma haga el trabajo. • Apague la máquina y espere a que se detenga por completo antes de soltarla.

LIJADO: Herramientas necesarias: Base para lijas y hojas de lija. • La calidad del lijado está determinada directamente por el tipo de lija utilizada, el número de oscilaciones preseleccionado y por la presión ejercida sobre el material trabajado. • Utilice únicamente hojas de lija en buenas condiciones. • Para lijar esquinas y lugares de difícil acceso trabaje con la punta o los bordes de la placa lijadora. **NOTA:** Si la punta de la lija se calienta demasiado reduzca la velocidad de oscilación y espere a que se enfríe. **IMPORTANTE: Al lijar conecte siempre un equipo para aspiración de polvo.**

CORTE: Herramienta necesaria: Sierra recta. • Utilice hojas de sierra en buen estado. • Realice "cortes por inmersión" únicamente al trabajar materiales blandos como madera, placas de yeso, etc. • Antes de cortar madera o materiales similares, verifique si existen en ellos cuerpos extraños como clavos o tornillos y procure quitarlos o, en su defecto, córtelos con una sierra bimetálica.

DESBASTADO O RASCADO: Herramienta necesaria: Espátula. Seleccione un velocidad de oscilación elevada al realizar este tipo de trabajos. • Mantenga un ángulo de ataque agudo y no ejerza demasiada presión sobre el material trabajado, de lo contrario puede que la espátula dañe la base.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE



ADVERTENCIA: ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA O ALMACENAJE DESCONECTE LA BATERÍA DE LA HERRAMIENTA. EVITE ACCIDENTES POR UN ENCENDIDO INVOLUNTARIO.

• Se recomienda limpiar la herramienta después de cada uso. • Guarde la herramienta en un lugar seco y fuera del alcance de los niños. • Para limpiarla nunca utilice agua ni otros líquidos. • La herramienta debe limpiarse con un trapo seco o chorro de aire a baja presión. • No utilice detergentes ni disolventes, ya que pueden dañar las piezas plásticas. • Debe limpiar con regularidad los orificios de ventilación para evitar sobrecalentamiento. • En caso de presentar daños graves lleve la herramienta a un especialista cualificado o a un punto de Servicio Técnico Oficial.

LUBRICACIÓN: Aplique regularmente spray lubricante en las piezas móviles.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE DE LAS BATERÍAS: Cuando almacene las baterías le recomendamos colocar una cinta adhesiva en los contactos para evitar cortocircuitos con otros elementos metálicos. • Nunca abra la batería.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE DEL CARGADOR: Debe limpiar con regularidad los orificios de ventilación para evitar sobrecalentamiento. • En caso de daños en el cable de alimentación, sustitúyalo por otro igual. Se debe encargar esta tarea a un especialista cualificado o dejar la herramienta en un punto de Servicio Técnico Oficial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------------|----------|
| Voltaje | 20 V (Li-ion) | Ángulo máximo de oscilación | 3° |
| Velocidad sin carga | 5000 - 20000 Opm | Garantía | 12 meses |

ENCENDIDO Y APAGADO (Figura 6)

- Para encender la máquina deslice el interruptor de encendido y apagado **(1)** hacia adelante.
- Para apagar la máquina deslice el interruptor de encendido y apagado **(1)** hacia atrás.

MONTAJE DEL MANGO O EMPUÑADURA AUXILIAR (Figura 7)

- ⚠️ **DESCONECTE SIEMPRE LA BATERÍA.** • Atornille la empuñadura auxiliar **(3)** en cualquiera de las dos roscas que se encuentran a los lados de la carcasa de la herramienta (derecha o izquierda).
- Procure ajustar la empuñadura con firmeza.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE OSCILACIÓN (Figura 8)

- La velocidad de oscilación se ajusta con la rueda de control de velocidad **(6)** • Gire la rueda de control de velocidad a la posición deseada en función del material a trabajar. Esta tarea la puede realizar incluso con la máquina en funcionamiento.




Figura 6




Figura 7




Figura 8

EXTRACCIÓN DE POLVO

- ⚠️ **PRECAUCIÓN:** La inhalación de partículas de polvo puede ser perjudicial para la salud. Además de las medidas mencionadas anteriormente, se debe utilizar una máscara antipolvo correctamente ajustada, adecuada para la actividad y de acuerdo con la normativa correspondiente y vigente. Para actividades laborales que impliquen exposición a polvo fino de madera, se debe utilizar una máscara con una clasificación de al menos FFP2.

MONTAJE DEL ACCESORIO DE EXTRACCIÓN DE POLVO

- En el caso de que la máquina tenga instalado algún accesorio, quítelo para liberar el soporte de herramientas **(5)** (figura 9).
- Coloque el accesorio de aspirado **(12)** (figura 10) y sujételo a la parte trasera de la herramienta con la abrazadera **(13)** (figura 11).
- Una vez instalado el accesorio conecte la manguera aspiradora en la salida del mismo (figura 12). **NOTA:** dependiendo del diámetro de la manguera aspiradora, puede que sea necesario colocar el adaptador **(14)**.



Figura 9



Figura 10




Figura 11



Figura 12



¡PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN! Nunca use baterías defectuosas • No la deje caer al suelo • No cargue la batería en un entorno con líquidos inflamables • Proteja la batería contra el calor. Utilice la batería únicamente con temperaturas entre 10°C y 45°C • No coloque la batería sobre superficies calientes y no la exponga a la luz solar durante mucho tiempo • Deje enfriar la batería después de un uso intenso de la herramienta • No puentee los contactos de la batería a otro cargador no homologado • Transporte y almacene la batería embalada en una bolsa o en su propia caja para evitar que los contactos toquen otros elementos metálicos.



Lea atentamente las indicaciones sobre baterías del manual



No utilizar la herramienta con temperaturas mayores a 45°C



Utilizar solo en interiores



No arroje herramientas a batería junto con los desechos domésticos



No arrojar la batería al fuego



No arrojar la batería al agua


DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. Interruptor de encendido y apagado
2. Empuñadura trasera
3. Mango o empuñadura auxiliar
4. Palanca de "cambio rápido" de herramientas
5. Soporte de herramientas o accesorios
6. Control de 6 velocidades
7. Luz led para iluminación del área de trabajo
8. Batería HI-BAT2020 de 20V*
9. Cargador rápido HI-CA2024 de 21,5V*
10. Botón de extracción de la batería
11. Indicador del estado de carga

Accesorios

12. Accesorio de aspirado*
13. Abrazadera del accesorio de aspirado*
14. Adaptador para manguera aspiradora*
15. Sierra recta bimetálica*
16. Espátula*
17. Base para lijas*
18. Hojas de lija*

(*) Estos artículos pueden no estar incluidos junto a su herramienta.



PREPARACIÓN PARA TRABAJAR

MONTAJE DE LA HERRAMIENTA



EN CASO DE QUE LA HERRAMIENTA SE DESCONECTE DE MANERA AUTOMÁTICA E INESPERADA, NO MANTENGA ACCIONADO EL INTERRUPTOR ON/OFF. LA BATERÍA PODRÍA DAÑARSE.

Para extraer la batería (8) presione el botón (10) y retírela de la herramienta. Realice este trabajo con cuidado de no dañar los contactos. La batería viene equipada con un sensor de temperatura que solamente admite su recarga dentro de un margen de temperatura de entre 10°C y 45°C.

ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

USO DEL CARGADOR: Nunca debe introducir piezas metálicas en el contacto donde se coloca la batería. • Nunca use el cargador en condiciones de humedad o sobre superficies mojadas. • Este cargador fué diseñado para ser utilizado en ambientes techados. • Asegúrese de que las ranuras de ventilación no se encuentren obstruidas. • No opere el aparato cerca de fuentes de calor. • Nunca abra el cargador. • El cargador DAIHATSU solo debe ser utilizado para cargar baterías DAIHATSU. • Verifique el estado de la batería antes de conectarla. Debe estar limpia y seca.

CARGA DE LA BATERÍA: Conecte el cargador a la red eléctrica. • Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica corresponde al indicado en la base del cargador. • Coloque la batería boca abajo como se indica en la imagen y deslícela sobre el conector del cargador hasta sentir que hace tope.

BATERÍAS: Las baterías DAIHATSU se suministran parcialmente cargadas. De todos modos deben cargarse completamente antes de ser utilizadas por primera vez. • Cargue la batería cuando la herramienta se detenga o funcione de manera lenta. • Se puede cargar una batería de iones de litio en cualquier momento sin que esto acorte su vida útil. • Interrumpir el proceso de carga no dañará la batería. • Cuando comience a notar que la duración de la misma (una vez cargada) disminuye, significa que su vida útil a llegado a su fin y debe ser reemplazada. • Utilice solo baterías de repuesto originales DAIHATSU.



AL COLOCAR LA BATERÍA PROCURE QUE ESTA HAGA TOPE (CLICK) CON EL ANCLAJE DE LA HERRAMIENTA Y QUEDE BIEN SUJETA A LA MISMA.

INSTRUCCIONES DE USO



¡ADVERTENCIA!: ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE AJUSTE DESCONECTE LA BATERÍA DE LA HERRAMIENTA. EVITE ACCIDENTES POR UN ENCENDIDO INVOLUNTARIO.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS

- Para montar el accesorio levante o abra la palanca de “cambio rápido” (4) (figura 1).
- Deslice el accesorio en el soporte de herramientas (5) (figura 2).
- Baje o cierre la palanca de “cambio rápido” (4) (figura 3).
- Para desmontar el accesorio levante o abra la palanca de “cambio rápido” (4) y tire del accesorio quitándolo así del soporte (5).



Figura 1




Figura 2




Figura 3

MONTAJE DE LAS HOJAS DE LIJA

- Coloque la base para lijas (17) (figura 4).
- Limpie los restos de suciedad y polvo incrustados en el velcro de la base para lijas antes de colocar la hoja.
- Alinee los agujeros del papel de lija con los orificios de la base (figura 5).
- Presione la hoja de lija sobre la superficie autoadherente.
- Para retirar el papel de lija, simplemente téntelo lentamente.

NOTA: Para maximizar la vida útil de la base para lijas, quite el papel de lija lentamente. Sacar el papel de forma rápida podría dañar el sistema de sujeción.

¡IMPORTANTE! No utilice hojas de lija en superficies de madera si previamente han sido utilizadas para lijar superficies metálicas, podría dañar la pieza de trabajo.




Figura 4




Figura 5